

BRANNINSTRUKS

for Nysæter kyrkje

Nysæter kyrkje har IKKJE direkte varsling til brannvesenet.

Ved brann vil ein høyra alarm i kyrkja.

- 1. Få ut alle som er i kyrkja. Tilsette og frivillige skal opptre i samsvar med evakueringsinstruks.**
- 2. Ring TLF 110- alarmsentralen. Gjer greie for staden og omfanget av brannen.**
- 3. Prøv å sløkkje med utstyret som finst i kyrkja.**
- 4. Lukk dørane.**
- 5. Møt og informer brannvesenet.**

Vakttelefon Stord: 97552059